

GastroMax™
by orthex™

Teigschaber

- Material: PP
- für leichtes Schneiden, Formen und Anheben von Teig
- Teigschneider aus Edelstahl



Teigschaber



Symbolbild: Zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Teigschaber	(B)135 x (T)85 x (H)15 mm	schwarz / weiß		6075-1	63400109