

WESTCOTT
Since 1872®

Bastelschere Kids, für Rechtshänder

- Klängen aus rostfreiem Edelstahl
- farbige Kunststoffgriffe
- 5 cm Maßeinstellung auf der Klinge
- auf Blisterkarte




Bastelschere Kids, rund, blau



Bastelschere Kids, rund, gelb / orange



Bastelschere Kids, rund, pink



Bastelschere Kids, spitz, blau



Bastelschere Kids, spitz, gelb / orange



Bastelschere Kids, spitz, rot

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Anwendung	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Bastelschere Kids	rund	130 mm	blau	für Rechtshänder		E-21592 00	62350397
	rund	130 mm	gelb / orange	für Rechtshänder		E-21593 00	62350398
	spitz	130 mm	pink	für Rechtshänder		E-21591 00	62350396
	spitz	130 mm	blau	für Rechtshänder		E-21595 00	62350399
	spitz	130 mm	gelb / orange	für Rechtshänder		E-21596 00	62350400
		130 mm	rot	für Rechtshänder		E-21594 00	62350456